

デジタル接写リングセット 使用説明書

ソニー NEX用 マイクロフォーサーズ用

純正レンズ用

承警告

この度は、デジタル接写リングセットをお買い上げ いただき誠にありがとうございます。デジタル接写 リングセットは、長さの異なる2個のリングで構成さ れていますので、単体および組み合わせにより3通 りの長さで使用できます。

本説明書では、マウントごとに説明をしてあります ので、ご自分のカメラマウントの使用説明をよく読 み、十分に理解してから正しくお使いください。

■ 安全上のご注意

安全のため、ご使用前には必ずこの「安全上のご注意」 よくお読みになり、それぞれの注意事項をおまもりください。

本説明書では次の ような絵表示を使用 しています。

- △は、注意が必要な内容があることを示しています。図の中に 描かれているのは注意の内容です。(左図は発火注意)
- ◇は、禁止を示しています。図の中に描かれているのは禁止の 内容です。(左図は分解禁止)
- ●は、指示を示しています。図の中に描かれているのは指示の内容です。(左図は注意する旨の指示)


本説明書では、危険をその内容、程度に応じ 次の2種類に分けています。

企警告

この指示に従わないで誤った取り扱いをすると、 人が死亡または氫傷を負う可能性があります。

△ 注意

, この指示に従わないで誤った取り扱いをすると 人が障害を負う可能性があります。また、 物的損害が発生する可能性があります。





○ レンズは幼児の手の届くところには ■かまいこ 置かないでください。 落ちたり倒れたりして ケガをするおそれが あります。また、スト ラップが首に巻付くと、 窒息するおそれがあります。

| / 注意

● レンズをカメラに装着する時は、レンズ
をカメラに装着する時は、レンズ
をカメラに表着する時は、レンズ
をカップである。 をカメラに正しくセットし、きちんとロッ クされたことを確認してください。

正しく装着されていない場合、レンズがはずれ なくなったり、

はずれて落下 しケガをしたり するおそれが あります。



● 結婚式や海外旅行など大切な写真を撮 る時には、

日光が直接当たるところにレンズを置

▲ の物に集光し火災が発生する

かないでくださいレンズによって近く

必ず事前にレン ズをチェックし たり試し撮りを したりして、失敗 を防ぐようにし てください。

おそれがあります。





るおそれがあります。

レンズやカメラの故障 の原因になります。改 造、変造したレンズは サービスセンターでの 修理が受けられない場 合があります。

えなしに使用いたしますと、テレプラスとカメ

ラやレンズとの接点の接触が悪くなり、絞り等

が連動しない場合があります。また接点の故

◇ オートフォーカス作動中はフォーカスリ ○ レンズを取り付けるときは確実に取り付 けてください。緩んで脱落して割れると、 機材やガラスの破片でけがをする恐れ ングの励きを妨げないでください。 また、AFモード時に があります。

フォーカスリングを 三脚に機材を取り付けたまま移動しないでく 無理やり手で回さな ださい。転倒したり、ぶつけたりしてけがをす いでください。レン ズやカメラ内部を破 重量の質いレンズを使用する場合にはレンズ 損させる原因となり の三脚座をご使用になり、カメラ側には三脚や ます。 一脚等で補助をしてください。 重いレンズを支



有害光線を除去するために、レンズ フードを装着して撮影してください。

一部のフィルターを装着した場合、フードが取り付かない場合があります。
 ストロボ使用時、フードによるケラレが発生する場合はフードをはずしてください。



レンズを使用しない時は、必ずフロント キャップ、リヤキャップを付けてください。 電子接点が腐食した

り、連動ピンが曲がっ たりして、作動不良を おこす原因となります

SONY NEX用

■ カメラへの脱着

1.カメラの電源をOFFにし、マスターレンズをカメラから取り外します。

- 2.接写リング前部(マスターレンズ側)の指標(白)とマスターレンズマウ ント部の指標を合わせてはめ込み、時計回りに「カチッ」と音がするまで 回します。
- 3.接写リング後部(カメラボディ側)の指標(白)をカメラボディの指標に 合わせてはめ込み、時計回りに「カチッ」と音がするまで回します。
- ※装着の際、「カチッ」と音がするのを必ず確認してください。
- ※装着時はリングの長さの合計が、マスターレンズの焦点距離よりも短 くなる組み合わせでご使用ください。
- 4. 取り外しは、装着と逆の手順でおこなってください。

■ レンズの適合性について

- 接写リングは2個を前後自由に連結して使用することができますが、鏡 筒長の合計より短い焦点距離のマスターレンズは使用しないでくださ い。広角レンズやズームレンズの広角側では、レンズ先端や内部にピン トがきてしまうためピントが合わなかったり、被写体に近すぎて適性露 出が得られない場合がありますので25mm位から中望遠程度のレン ズのご使用をお勧めします。また、広角になるほど合焦範囲はせまくな ります。
- 望遠レンズ、超望遠レンズ、望遠マクロレンズ(マクロレンズ)、望遠ズー ムレンズでは諸条件によっては画面の四隅にケラレが生じる場合があ ります。

■ 露出の決め方

接写リングはTTL・AE連動です。露出倍数も自動補正します。マニュアル ストロボを使用する場合、ガイドナンバーより算出されたF値から露出倍 数分を補正したF値を基本としてテスト撮影の上、適正露出を求めてくだ さい。詳しい露出倍数などは取扱説明書の巻末の表や式より算出してく ださい。

■ 合焦機能について

- AFが作動しますが、合焦範囲がせまくなっていますので、マニュアルフ ォーカスに切り替えてピント合わせをしてください。
- ◎ 接写時のピント合わせではフォーカスリングによる合焦よりもレンズと 被写体との距離を体を前後させるなどして調節しピント合わせを行っ た方が、素早く確実にピント合わせができます。また、フォーカスリング を回転させることにより像倍率の微調整ができます。
- バッテリーが消耗している場合、AFでのピント合わせができない場合 があります。バッテリーが完全に消耗していない場合でも、AFでのビ ント合わせができない場合はバッテリーを交換してください。
- 接写リング使用時は被写界深度が浅くなるため、マニュアルフォーカス でピント合わせを行う際、合焦マークが点灯しない場合があります。

■仕 様

鏡筒長	外 径	重量
10mm	61.5mm	48g
16mm	61.5mm	75g

■ 使用についてのご注意

- 他のコンバーターと複数接続でのご使用はおやめください。
- 本製品は純正レンズのみ対応しております。
- 作動不良の原因となりますので手ブレ補正機能はOFFにしてお使いください。
- 接写撮影では被写界深度が浅くなりますので、できるだけ絞り込んで 撮影してください。像倍率が大きくなるにつれて手ぶれが生じやすくな りますので、三脚やレリーズの併用をお勧めします。
- 電気接点を持たないマスターレンズには使用できません。
- 接写リング使用時には、∞にピントは合いません。撮影距離は、レンズ の焦点距離によって変化します。
- ◆ 本製品をお使いにならないときは、カメラから取り外して、電気接点などに汚れやキズが付かないように保管してください。

マイクロフォーサーズ用

■ カメラへの脱着

- 1.カメラの電源が切れていることを確認してください。マスターレンズをカメラから取り外します。
- 2.接写リング前部(マスターレンズ側)の指標(赤)とマスターレンズマウント部の指標を合わせてはめ込み、時計回りに「カチッ」と音がするまで回します。
- 3.接写リング後部(カメラボディ側)の指標(白)をカメラボディの指標に 合わせてはめ込み、時計回りに「カチッ」と音がするまで回します。
- ※装着の際、「カチッ」と音がするのを必ず確認してください。
- ※装着時はリングの長さの合計が、マスターレンズの焦点距離よりも短くなる組み合わせでご使用ください。
- 4. 取り外しは、装滑と逆の手順でおこなってください。

■ レンズの適合性について

- 接写リングは2個を前後自由に連結して使用することができますが、鏡筒長の合計より短い焦点距離のマスターレンズは使用しないでください。広角レンズやズームレンズの広角側では、レンズ先端や内部にピントがきてしまうためピントが合わなかったり、被写体に近すぎて適性露出が得られない場合がありますので25mm位から中望遠程度のレンズのご使用をお勧めします。また、広角になるほど合焦範囲はせまくなもかった。
- 望遠レンズ、超望遠レンズ、望遠マクロレンズ(マクロレンズ)、望遠ズームレンズでは諸条件によっては画面の四隅にケラレが生じる場合があります。

■ 露出の決め方

接写リングはTTL・AE連動です。露出倍数も自動補正します。マニュアルストロボを使用する場合、ガイドナンバーより算出されたF値から露出倍数分を補正したF値を基本としてテスト撮影の上、適正露出を求めてください。詳しい露出倍数などは取扱説明書の巻末の表や式より算出してください。

■ 合焦機能について

- 単体使用に限りAFが作動しますが、合焦範囲がせまくなっていますので、マニュアルフォーカスに切り替えてピント合わせをしてください。
- 接写時のピント合わせではフォーカスリングによる合焦よりもレンズと 被写体との距離を体を前後させるなどして調節しピント合わせを行っ た方が、索早く確実にピント合わせができます。また、フォーカスリング を回転させることにより像倍率の微調整ができます。
- バッテリーが消耗している場合、AFでのピント合わせができない場合 があります。バッテリーが完全に消耗していない場合でも、AFでのピント合わせができない場合はバッテリーを交換してください。
- 接写リング使用時は被写界深度が浅くなるため、マニュアルフォーカス でピント合わせを行う際、合焦マークが点灯しない場合があります。

■ 仕 🏄

鏡筒長	外 径	重量	
10mm	57mm	48g 70g	
16mm	57mm		

■ 使用についてのご注意

- 他のコンバーターと複数接続でのご使用はおやめください。
- 本製品は純正レンズのみ対応しております。
- 作動不良の原因となりますので手ブレ補正機構はOFFにしてお使いください。
- 接写撮影では被写界深度が浅くなりますので、できるだけ絞り込んで 撮影してください。像倍率が大きくなるにつれて手ぶれが生じやすく なりますので、三脚やレリーズの併用をお勧めします。
- 電気接点を持たないマスターレンズには使用できません。
- 接写リング使用時には、∞にピントは合いません。撮影距離は、レンズの焦点距離によって変化します。
- ◆ 本製品をお使いにならないときは、カメラから取り外して、電気接点などに汚れやキズが付かないように保管してください。

像倍率・露出倍数(マスターレンズが50mmの場合)

マウント	使用リング	距離目盛り	像倍率	撮影範囲(cm)	Mali Mesa
マジンド	使用リング	的際日既ら	家百华	一個影影型(CIII)	露出倍率
	① 1 Omm		0,2	7.8X11.8	1.44
		0.5m	0.31	5.0X7.6	1.72
ソニー NEX	2	∞	0,32	4.9X7.3	1.74
JULI NEX	16mm	0.5m	0.43	3.6X5.5	2.04
	①+② 26mm	∞	0.52	3.0X4.5	2.31
		0.5m	0,63	2.5X3.7	2.66
	①	00	0.2	6.5X8.7	1.44
	10mm	0.5m	0,31	4.2X5.6	1.72
マイクロ フォーサーズ	② 16mm	∞	0,32	4.1X5.4	1.74
フォーサーズ		0.5m	0.43	3.0X4.0	2.04
	①+②	∞	0.52	2.5X3.3	2.31
	26mm	0.5m	0.63	2.1X2.7	2.66

- 表の値は一般値ですのでマクロレンズやズームレンズ、インナーフォーカスタイプのレンズでは、表中の数値と異なることがあります。
- 像倍率とは被写体と撮像索子面に結像した画面の大きさ(長さ)の比率です。例えば像倍率0.31倍とは1cmの被写体が撮像索子面上では1X0.31=0.31つまり0.31cmの大きさに写ることになります。
- 同じ長さの接写リングを使用した場合、像倍率はマスターレンズの焦 点距離が長くなるほど小さく、短くなるほど大きくなります。また、被写 体までの距離はマスターレンズの焦点距離が長くなるほど遠く、短く なるほど近くなります。
- 焦点距離が50mm以外のレンズでは下式にて計算してください。

像倍率= (接写リングの長さ)+(マスターレンズの繰り出し量) マスターレンズの焦点距離


露出倍数=(1+像倍率)2

マスターレンズの繰り出し量=

(マスターレンズの焦点距離)2

(マスターレンズの距離目盛り)ー(マスターレンズの焦点距離)

撮影範囲= 撮像素子面上の画面サイズ 像倍率



ソンコー・トキナー

本 社/〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19 東京 営 業 所 TEL 03(5982)1060(代表) 営業所・出張所/東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌

13.2.